



## **ES** Instrucciones de montaje y uso

**Indicaciones relevantes:** con el fin de evitar errores, deben tenerse siempre a mano estas instrucciones de montaje y uso. Antes de realizar trabajos en el aparato deben leerse atentamente y seguirse. Nuestras hojas informativas y folletos pretenden servir de ayuda, pero el contenido no es jurídicamente vinculante. Por lo demás, rigen nuestras condiciones generales.

# DUCHA SOLAR WELLNESS 20 L

## **ES** Instrucciones de montaje y uso

Recomendamos fijar la ducha solar sobre una placa sólida para garantizar la estabilidad y la seguridad. Los trabajos con las diferentes herramientas deben realizarse con sumo cuidado. Recomendamos colocar un paño entre la ducha y las llaves para evitar daños.

### **Fijación y conexión de la ducha solar**

1. Elija un lugar para colocar la ducha que tenga garantizada una elevada radiación solar.
2. La ducha debe fijarse sobre la placa base, en los cuatro taladros previstos a ese fin, con tornillos y espigas (no incluidos en el suministro) en el emplazamiento elegido.
3. Hermetice el tubo de unión a ambos lados con cinta teflón. Enrolle la cinta teflón entre 16 y 20 vueltas aproximadamente alrededor de las roscas. A continuación fije la alcachofa a la ducha.
4. Conecte la manguera a la parte posterior de la ducha solar y a la entrada de agua (asegúrese de que la manguera está bien sujeta y que no se puede soltar)

### **Primera puesta en funcionamiento de la ducha**

1. Sitúe la válvula de mezcla en la posición de caliente, de manera que al llenar la ducha no queden burbujas de aire en la ducha.
2. Para llenar la ducha, abra la entrada de agua de la manguera. La ducha tarda 2-3 minutos en llenarse.
3. En cuanto salga agua de la alcachofa, cierre la válvula de mezcla. El agua comenzará a calentarse.
4. Según la radiación solar y la temperatura exterior, se necesitan 1-2 horas para calentar completamente el depósito de agua de la ducha.
5. Con una fuerte radiación solar, la temperatura del depósito puede alcanzar hasta 60 °C.

**ATENCIÓN: para evitar escaldaduras, debería colocar la válvula de mezcla siempre en la posición de frío (azul) al conectar la ducha y ajustar después la temperatura deseada. Si la ducha no se utilizara durante más de 3 días, recomendamos dejar correr el agua durante 2 minutos para permitir la salida del agua estancada. En un ambiente cálido pueden formarse bacterias en el agua estancada, que se eliminan durante ese intervalo de tiempo.**

### **Almacenamiento durante el invierno**

1. Desmonte la manguera colocada entre la entrada de agua y la ducha solar.
2. Retire los tornillos de salida del agua para vaciar la ducha.
3. Desmonte la ducha solar y vacíe el agua restante.
4. Desmonte los diferentes elementos de la ducha y guarde la ducha en un lugar sombreado y seco. La ducha no debería quedar expuesta a posibles heladas.

### **IMPORTANTE:**

**No utilice en ningún caso sal u otros agentes anticongelantes.**

**No llene la ducha nunca con menos de 5 °C de temperatura exterior.**

**Presión del agua recomendada: 3,5 bar. La ducha no debe accionarse en ningún caso mediante una bomba adicional.**