



FR Installation et fonctionnement manuel

Important: Pour éviter les erreurs, les Installation et exploitation toujours être gardé à portée de main, avant d'effectuer tout travail sur l'unité entièrement lu et observé. notre Dépliants et brochures sont données de bonne foi Connaissance de conseiller, mais le contenu ne sont pas juridiquement contraignant. En outre, nos conditions générales applicables.

WELLNESSSOLAR- DOUCHE 20 L

FR Installation et fonctionnement manuel

Nous recommandons la douche solaire sur une plaque fixée à fixer la stabilité et la garantie de sécurité. Lorsque vous travaillez avec différents outils doivent être utilisés très attentivement. Nous vous recommandons entre la douche et clés d'utiliser un chiffon pour éviter des dommages.

Fixation et raccordement de la douche solaire

1. Choisissez un emplacement garanti pour la douche qui a un rayonnement solaire élevé.
2. La douche est sur la base de douche sur les quatre trous prévus avec des vis et Chevilles (non Article état dans la livraison) pour monter sur le site destiné.
3. Sceller le tuyau de raccordement des deux côtés avec du ruban d'étanchéité. Enveloppez la bande d'étanchéité environ 16 à 20 fois autour des filets puis attacher la tête de douche dans la douche.
4. Connectez votre tuyau d'arrosage à l'arrière-port de la douche solaire et la L'approvisionnement en eau. (Assurez-vous que le tube est bien attaché et qu'il n'a pas de peut dissoudre le composé)

Démarrage de la douche

1. Mettre la vanne de mélange à la position chaud, de sorte que lorsque le remplissage de la douche sans bulles d'air rester dans la douche.
2. Coupez l'alimentation de l'eau pour remplir votre tuyau d'arrosage sur le terrain. Il faut environ 2 - jusqu'à ce que la douche pleins trois minutes.
3. Dès que l'eau qui sort de la tête de douche, vous fermez la vanne de mélange, commence ainsi à chauffer l'eau.
4. Selon le rayonnement solaire et la température extérieure, la douche a besoin de 1-2 heures à la Pour chauffer le réservoir d'eau complètement.
5. En cas de fort ensoleillement, la température dans le réservoir peut atteindre jusqu'à 60 ° C.

ATTENTION: Pour éviter les brûlures, vous devez utiliser la vanne de mélange à la puissance toujours en position (Bleus) des questions froide, puis régler la température désirée. Si la douche plus de 3 jours pas ont été utilisés, nous recommandons la douche pour laisser PreRun deux minutes pour Ståle eau de la Apportez douche. Dans un environnement chaleureux bactéries peuvent proliférer sous forme de vieille eau, qui, dans cette période peut échapper.

Hivernage

1. Démonter le tuyau entre l'approvisionnement en eau et douche solaire.
2. Retirer le bouchon de vidange de la douche pour drainer.
3. Démonter la douche solaire et de vider l'eau restante.
4. Retirez les articles de la douche et de stocker l'eau dans un endroit ombragé et sec. La douche ne doit pas être exposée au gel.

IMPORTANT:

Ne pas utiliser de sel ou tout autre antigel.

Douche Ne remplissez jamais inférieure à 5 ° C de température extérieure.

Pression de l'eau recommandée: 3,5 bar. La douche En aucun cas, doit être exploité par l'intermédiaire d'une pompe supplémentaire.