



IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

Avvertenze importanti: Al fine di evitare errori, tenere sempre a portata di mano e leggere integralmente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima di eseguire lavori sul dispositivo. Le nostre schede informative e pubblicazioni forniscono consigli basati sulle nostre migliori conoscenze; il loro contenuto non è tuttavia giuridicamente vincolante. Si applicano inoltre le nostre condizioni generali di contratto.

DOCCIA SOLARE WELLNESS 20 L

IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

Consigliamo di fissare la doccia solare su una piastra fissa per garantirne la stabilità e la sicurezza. Quando si lavora con diversi utensili, procedere con estrema cautela. Si consiglia di utilizzare un panno tra la doccia e la chiave inglese per evitare danni.

Fissaggio e allacciamento della doccia solare

1. Collocare la doccia in una posizione molto esposta alla luce solare.
2. Fissare la doccia alla piastra di base nei quattro fori appositi con le viti e i tasselli (non inclusi nella fornitura) nel luogo di installazione previsto.
3. Sigillare il tubo di collegamento sui due lati con il nastro in teflon. Avvolgere il teflon ca. 16 - 20 volte intorno alla filettatura. Quindi, fissare il soffione alla doccia.
4. Collegare il tubo di irrigazione all'attacco sul retro della doccia solare e alla condotta dell'acqua. (verificare che il tubo flessibile sia fissato in modo sicuro e non possa staccarsi dal raccordo)

Primo utilizzo della doccia

1. Posizionare la valvola di miscelazione sulla posizione calda in modo che, durante il riempimento, non si formino bolle d'aria al suo interno.
2. Ruotare la condotta dell'acqua del tubo di irrigazione per riempire la doccia. Il riempimento della doccia richiede ca. 2-3 minuti.
3. Non appena l'acqua fuoriesce dal soffione della doccia, chiudere la valvola di miscelazione in modo che l'acqua inizi a scaldarsi.
4. In base alla luce solare e alla temperatura esterna, la doccia impiega 1-2 ore per riscaldare completamente il serbatoio dell'acqua.
5. Con un'intensa luce solare, la temperatura nel serbatoio può raggiungere i 60°C.

ATTENZIONE: Per evitare ustioni, posizionare la valvola di miscelazione sempre nella posizione fredda (blu) prima dell'accensione e successivamente impostare la temperatura desiderata. Se la doccia non viene utilizzata per più di 3 giorni, si consiglia di lasciare in funzione la doccia per 2 minuti per scaricare l'acqua stagnante presente al suo interno. In un ambiente caldo, nell'acqua accumulata possono formarsi batteri che possono diffondersi in questo intervallo di tempo.

Preparazione per l'inverno

1. Smontare il tubo flessibile tra la condotta dell'acqua e la doccia solare.
2. Rimuovere il tappo di scarico per svuotare la doccia.
3. Smontare la doccia solare e svuotare l'acqua rimasta.
4. Smontare le singole parti della doccia e riporle in un luogo ombreggiato e asciutto. Non esporre la doccia al gelo.

IMPORTANTE:

Non utilizzare mai sale o un altro antigelo

Non riempire mai la doccia con una temperatura esterna inferiore a 5°C.

Pressione dell'acqua consigliata: 3,5 bar. La doccia non deve mai essere utilizzata con una pompa supplementare.