



CZ Návod k montáži a použití

Důležitá informace: Aby se zabránilo chybám, musí být návod k montáži a použití neustále k dispozici, tak bude možné si jej před prováděním práce na přístroji celý pročíst a dodržovat jej. Naše technické listy a prospekty byly vytvořeny podle našich nejlepších znalostí, ale obsah není právně závazný. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

SOLÁRNÍ SPRCHA 40 L

CZ Návod k montáži a použití

Doporučujeme, abyste k zajištění stability a bezpečnosti upevnili solární sprchu na pevnou desku. Při práci s různými nástroji byste měli pracovat velmi opatrně, aby bylo zabráněno poškození chromové desky. Doporučujeme, abyste mezi sprchu a klíče na šrouby vložili utěrku, tím zabráníte poškození.

Upevnění solární sprchy

1. Vyberte místo pro sprchu, které zaručuje vysokou úroveň slunečního záření.
2. Sprcha je připevněna k základní desce sprchy čtyřmi otvory opatřenými šrouby a hmoždinkami (nejsou součástí dodávky zahrnuta), která má být upevněna na zamýšleném místě instalace.
3. Připojte sprchovou hlavici ke sprchové hadici a sprchovou hadici ke sprše. Zapomeňte nedávejte těsnění na spoje.
4. Připojte kohoutek k příslušnému otvoru. K tomu použijte teflonovou pásku.
5. Upevněte držáky pro sprchovou hlavici a sprchovou hadici na dodané držáky.
6. Přišroubujte dodaný teploměr k příslušnému otvoru. Utěsnění teploměru provedeno teflonovou páskou.
7. Připojte vaši zahradní hadici k zadní přípojce solární sprchy a přívodu vody.
(ujistěte se ujistěte se, že je hadice bezpečně upevněna a nemůže se odpojit od přípojky)

První použití sprchy

1. Nastavte směšovací ventil do horké polohy, aby při plnění sprchy nebyly ve sprše žádné vzduchové bubliny pobyt.
2. Zapněte zahradní hadici, abyste napustili sprchu. Trvá to asi 4-5 minut sprcha je naplněna.
3. Jakmile vyteče voda ze sprchové hlavice, zavřete směšovací ventil, voda se tím ohřeje.
4. V závislosti na slunečním záření a venkovní teplotě potřebuje sprcha 1-2 hodiny k naplnění vody v nádrži teplo.
5. Při silném slunečním svitu může teplota v nádrži dosáhnout až 60°C.

POZOR: Aby nedošlo k opaření, měl by být směšovací ventil při zapnutí vždy v poloze „studená voda“ (modrá), poté nastavte požadovanou teplotu. Pokud byste sprchu nepoužívali déle než 3 dny, doporučujeme, abyste sprchu nechali 2 minuty běžet, tak ze sprchy vyteče odstátá voda. V teplém prostředí se ve staré vodě mohou množit bakterie, které se během těchto dvou minut dostanou ven.

Přezimování

1. Demontujte hadici mezi přívodem vody a solární sprchou.
2. Odstraňte vypouštěcí zátku a otevřete směšovací ventil v horké poloze pro vypuštění sprchy. z Proces trvá asi 6-8 minut. Při vyprazdňování sprchy ponechte směšovací ventil na místě jinak bude proces přerušen.
3. Demontujte solární sprchu a vypustíte zbývající vodu.
4. Demontujte části sprchy a uložte sprchu na stinné a suché místo. Sprchu skladujte v místnosti bez mrazu.

DŮLEŽITÉ:

V žádném případě nepoužívejte sůl nebo jiné ochranné prostředky proti mrazu.

Sprchu nikdy neplňte při venkovní teplotě menší než 5 °C.

Doporučený tlak vody: 3,5 barů. V žádném případě byste sprchu neměli používat s dodatečným čerpadlem.