



ES Montaje y manual de instrucciones

Importante: Para evitar errores, la Instalación y funcionamiento siempre se le mantenga a la mano, Antes de realizar cualquier trabajo en la unidad debe haber leído y observado. nuestro Los folletos e informes son de la mejor manera El conocimiento para asesorar, pero el contenido no es legalmente vinculante. Además, se aplican los términos y condiciones estándar.

SOLARDUSCHE 40 L

ES Montaje y manual de instrucciones

Recomendamos la ducha solar en una placa fija para asegurar la estabilidad y garantía de seguridad. cuando se trabaja con diversas herramientas deben utilizarse con mucho cuidado. Recomendamos entre la ducha y llaves utilizar un paño para evitar daños.

El montaje y la conexión de la ducha solar

1. Seleccione una ubicación garantiza para la ducha que tiene una alta radiación solar.
2. La ducha no está en la base de la ducha de los cuatro orificios con tornillos y tacos (suministrado adjuntar enthalten) en el lugar previsto.
3. Sellar el tubo de conexión en ambos lados con cinta de teflón. Envolver la cinta de teflón a alrededor de 16 a 20 veces alrededor de los hilos luego coloque el cabezal de la ducha de la ducha.
4. Coloque el grifo de agua en la abertura prevista. Hacer uso también cinta de teflón.
5. Tornillo el termómetro suministrado en el orificio correspondiente. El sellado del termómetro por medio de cinta de teflón.
6. Conectar la manguera de jardín a la puerta trasera de la ducha solar y el suministro de agua. (Agrega La manguera está situado de forma segura y no puede ser separado de la link)

Puesta en marcha de la ducha

1. Establecer la válvula mezcladora a la posición caliente, así que cuando se llena la ducha no hay burbujas de aire en la ducha quedarse.
2. Encienda para llenar el riego de la manguera de jardín en el campo. Se tarda unos 2-3 minutos de la Ducha está lleno.
3. Tan pronto como el agua sale de la alcachofa de la ducha, se cierra la válvula mezcladora, lo que puede hacer que el agua empieza a calentarse.
4. Dependiendo de la luz solar y la temperatura exterior, la ducha necesita 1-2 horas para el agua en el depósito Calor.
5. En una fuerte luz solar, la temperatura en el tanque puede alcanzar hasta 60 ° C.

PRECAUCIÓN: Para evitar quemaduras, se debe la válvula mezcladora en el poder siempre en posición de frío (Azul) los filtros, y luego ajustar la temperatura deseada. Si el terreno de juego no es más de 3 días utilizados Se ha recomendado la ducha para permitir ejecución previa de dos minutos a rancio agua de la ducha traer. En un ambiente cálido, las bacterias pueden formar en el agua de edad que se escapan durante este periodo puede.

Preparación para el invierno

1. Desmontar la manguera entre el suministro de agua y ducha solar.
2. Retire el tapón de drenaje vacío para la ducha.
3. Desmontar la ducha solar y drenar el agua restante.
4. Retirar los elementos de la ducha y guardar la ducha en un lugar sombreado y seco. tienda de la ducha en una habitación libre de heladas.

IMPORTANTE:

No utilice sal u otro anticongelante.

Ducha No llene nunca por debajo de 5 ° C de temperatura exterior.

Presión de agua recomendada: 3,5 bar. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse la ducha sobre un sistema adicional de agua con bomba o casa ser operado.