



SL Upute za montažo in uporabo

Važne opombe: Če želite preprečiti napake, držite navodila za nadgradnjo in uporabo, vedno nadaljujte z rokami, nato pa jih pred izvedbo del na napravi v celoti preberite in se jih držite. Naši podsjetniki in knjižice ponujajo nasvete, no njihova vsebina ne vsebuje pravnega obvestila. Sicer veljajo naši splošni pogoji poslovanja

SONČNA PRHA 40 L

SL Upute za montažo in uporabo

Za zagotovitev stabilnosti in varnosti priporočam pritrnitev sončne prhe na trdno ploščo. Pri opravilih z raznim orodjem naj se dela zelo previdno. Da preprečimo poškodbe, priporočamo uporabo krpe med prho in ključki za vijačenje.

Pritrditev in priklop sončne prhe

1. Izberite mesto postavitve prhe, ki zagotavlja visoko stopnjo osončenja.
2. Prho je potrebno na osnovno ploščo preko štirih za ta namen predvidenih lukenj z vijaki in vložki (niso v obsegu dobave) pritrčiti na predvidenem mestu postavitve.
3. Povežite glavo za prhanje s cevjo prhe, kakor tudi cev s samo prho. V nobenem primeru ne pozabite pri povezavah vstaviti tesnil.
4. Pritrdite odvzemno pipo na predvideno odprtino. Za ta namen uporabite teflonski trak.
5. Držala glave in cevi za prhanje pritrдите na priključke.
6. Priložen termometer privijte na predvideno odprtino. Zatesnitev termometra se vrši s pomočjo teflonskega traku.
7. Povežite vrtno cev z zadnjim priključkom sončne prhe in dovodom vode. (prepričajte se, da je cev varno pritrjena in se iz povezave ne more sprostiti)

Prvi zagon prhe

1. Mešalni ventil nastavite v položaj vroče tako, da pri polnitvi prhe ne bodo ostajali zračni mehurčki.
2. Odprite dotok vode vaše vrtno cevi, da prho naponite. Približno 4-5 minut traja, da bo prha napolnjena.
3. Brž ko začne voda prihajati iz glave prhe, zaprite mešalni ventil, s tem se začne voda segrevati.
4. Odvisno od osončenosti in zunanje temperature, potrebuje prha 1-2 uri, da vodo v rezervoarju segreje.
5. Pri močni osončenosti lahko temperatura vode v rezervoarju doseže do 60°C.

POZOR: v izogib oparitvam, prestavite mešalni ventil pri vklopu zmeraj v položaj Hladno (modro) in za tem nastavite zeleno temperaturo. V kolikor prha več kot 3 dni ne bo v uporabi, priporočamo 2 minute iztekanja, da iz prhe odvedemo postano vodo. V toplu okolju se lahko v postani vodi tvorijo bakterije, ki v tem času lahko uhajajo.

Prezimatev

1. Demontirajte cev med dotokom vode in sončno prho.
2. Odstranite izpustni vijak in odprite mešalni ventil v položaju vroče, da prho izpraznite. Postopek traja ca. 6-8 minut. Med praznitvijo prhe pustite mešalni ventil v svojem položaju, saj sicer pride do prekinitve postopka.
3. Demontirajte sončno prho in izpraznite preostanek vode.
4. Demontirajte posamične dele prhe in prho shranite na senčnem in suhem mestu. Prho shranjujte v prostoru, ki je varen pred zmrzovanjem.

POMEMBNO:

V nobenem primeru ne uporabite soli ali drugih sredstev pred zmrzovanjem

Prhe nikdar ne polnite pod 5°C zunanje temperature.

Priporočen tlak vode: do 3,5 bar. V nobenem primeru prhe ne poganjajte preko dodatne črpalke ali hišnega vodovoda.