



























## **HU** Összeszerelési és használati útmutató

**Fontos megjegyzések:** A hibák elkerülése érdekében a szerelési és használati útmutatót mindig kéznél kell tartani, és a készüléken végzett munkák megkezdése előtt teljes egészében el kell olvasni és be kell tartani. Tájékoztató lapjaink és nyomtatványaink a legjobb tudásunk szerint adnak tanácsot, tartalmuk azonban nem jogilag kötelező érvényű. Egyébiránt általános szerződési feltételeink érvényesek.

# NAPENERGIÁS ZUHANY DUO RAIN 40 L



# HU Összeszerelési és használati útmutató

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>A</p>  <p>x 1</p>                           | <p>B</p>  <p>x 2</p>  | <p>C</p>  <p>x 1</p>                           |
| <p>D</p>  <p>x 1</p>                           | <p>E</p>  <p>x 2</p>  | <p>F</p>  <p>x 1</p>                           |
| <p>G</p>  <p>x 1</p>                           | <p>H</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 8</p>   | <p>I</p>  <p>Ø 19 mm</p> <p>x 1</p>            |
| <p>J</p>  <p>x 4</p>                         | <p>K</p>  <p>Ø 18.4 mm</p> <p>x 4</p>   | <p>L</p>  <p>x 1</p>                         |
| <p>M</p>  <p>x 2</p>                         | <p>N</p>  <p>x 2</p>  | <p>O</p>  <p>x 2</p>                         |
| <p>P</p>  <p>x 2</p>                         | <p>Q2</p>  <p>x 2</p>   | <p>Q3</p>  <p>x 2</p>                        |
| <p>R</p>  <p>M6<br/>x<br/>48</p> <p>x 40</p> | <p>S</p>   <p>4mm</p> <p>x 1</p> | <p>T1</p>  <p>M6<br/>x<br/>35</p> <p>x 8</p> |
| <p>T2</p>  <p>Ø 22 mm</p> <p>x 8</p>         | <p>U</p>   <p>5mm</p> <p>x 1</p> |   |

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást

1. Ez a használati utasítás a napenergiás zuhanykapu része. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a működésről. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi felhasználáshoz.
2. A napenergiás zuhanykapu használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vagy a napenergiás zuhanykapu károsodásához vezethet.
3. A napenergiás zuhanykapu nem játék. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért. Kizárólag a gyártó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon.
4. Az első használatkor, a műanyag és olaj szagának megszüntetése érdekében hagyja folyni a vizet néhány percig, és tisztítsa meg a zuhany belső részeit a folyó vízzel.

## ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Válasszon egy olyan helyet a napenergiás zuhanykapu számára, amely a lehető legtöbb napfényt kapja.
2. Helyezze a zuhanytálcát a következő sorrendben (N-O-O-N) és csatlakoztassa őket, majd csavarokkal (R) szerelje fel a rögzítőrudakat a következő sorrendben (P-Q2-Q3-Q3-Q2-P) a zuhanytálca (N-O-O-N) hátuljára. Javasoljuk  $\varnothing$  4 mm-es imbuszkulcs (S) vagy elektromos csavarhúzó használatát.
3. Vezesse át a két víztömlőt (M) a négy rögzített rúdon (Q2-Q3-Q3-Q2) a lyukak sorrendjében. Győződjön meg arról, hogy a két tömlő (M) párhuzamos és nem keresztezi egymást, majd vezesse át őket a zuhanytálcák (O) lyukain, és csatlakoztassa a csatlakozócsöveket (J) a tömítésekkel (K), húzza meg a tömlők (M) anyáit egy lapos kulccsal, és fordítsa el a zuhanytálcát úgy, hogy az elülső oldala felfelé nézzen, amikor elkészült.
4. Rögzítse a víztartályokat (C&D) a zuhanytálcához csavarokkal (T1) és alátétekkel (T2), ehhez egy  $\varnothing$  5 mm-es imbuszkulcs (U) szükséges. Csatlakoztassa a csatlakozócsöveket (J) a tömítésekkel (H), és húzza meg a csatlakozócsövek (J) anyáit egy lapos kulccsal.
5. Helyezze az O-gyűrűt (E) az alsó állványra (C&D), majd emelje fel a felső állványt (B) az alsó állványra (C&D), és rögzítse őket szorosan.
6. Rögzítse a lábmosót (G) a tömítéssel (H) és az adaptert (L) a tömítéssel (I) a tartályhoz (C). Ezután rögzítse a leeresztő sapkát (F) a tömítésekkel (H) a tartályhoz (D).
7. Rögzítse a zuhanyfejet (A) a tömítésekkel (H) a felső állványhoz (B) egy lapos csavarkulccsal.

## A NAPENERGIÁS ZUHANYKAPU HASZNÁLATA

1. Nyissa ki a fogantyút, és fordítsa „forró” állásba. Ezzel biztosítja, hogy a tömlőkben ne maradjon levegő a víz feltöltése közben.
2. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a tömlőadapterhez (L) és a vízvezeték csapjához. Nyissa meg a vizet, hogy megtöltse a tartályokat. A tartályok feltöltése néhány percet vesz igénybe. Helyezze a kerti tömlőt olyan helyre, ahol senki sem botlik meg benne.
3. Amikor a víz folyni kezd a felső zuhanyból (A), zárja el a kart. Ekkor a tartályok megkezdik a víz melegítését.
4. A rendelkezésre álló napfénytől és a külső hőmérséklettől függően a tartályok körülbelül két óra alatt melegítik fel teljesen a vizet.
5. Erős napsütés esetén a tartályokban a víz hőmérséklete elérheti a 60 fokot.
6. Nyissa ki a zuhany fogantyúját. Forgassa el a fogantyút balra vagy jobbra a kívánt víz hőmérséklet beállításához. A fogantyúval szabályozhatja a víz hőmérsékletét és mennyiségét, és élvezheti a meleg vízben való zuhanyzást.
7. Zuhanyozás után zárja vissza a zuhany fogantyúját. Zárja el a vízcső csapját. A zuhany összeszerelése befejeződött.

**FIGYELMEZTETÉS:** Előfordulhat, hogy a zuhanyfejből egy kis víz kifolyik, még akkor is, ha a zuhanyfogantyút elzárta. Ez a tartályban lévő meleg víz hőmérsékletének növekedése miatt történik, és nem hibáról van szó.

## ÁTTELELTETÉS

1. Zárja el és válassza le a kerti tömlőt.
2. Nyissa ki a zuhanyfogantyút, állítsa „meleg” állásba, és csavarja le a leeresztő sapkát (F), hogy a tartályból kifolyjon a víz. A leeresztés során ne zárja el és ne forgassa el a zuhanyfogantyút, mert különben a víz nem fog kifolyni.
3. Szerelje le a kapu keretét a két tartályról (C&D), majd vegye le a két tartályt a zuhanytálcáról. Engedje ki a tartályokból a maradék vizet, és csavarozza a leeresztő kupakot (F) a tömítésekkel (H) a tartályra (D).
4. Távolítsa el a csavarokat (R) és a tömlőket (M) a zuhanytálcáról.
5. A terméket csak szokásos fürdőszoba-tisztítószerrel, tiszta csapvízzel és szőszmentes ruhával tisztítsa. Az agresszív tisztítószerek károsíthatják a terméket. Szőszmentes ruhával szárítsa meg a terméket.
6. A alapos tisztítás és szárítás után tárolja a terméket száraz, fagymentes helyen (=+5°C).

## FIGYELMEZTETÉS!

### 1. FULLADÁSVESZÉLY!

- Ha a feje beszorul a csomagolófóliába, vagy lenyel más csomagolóanyagot, az fulladásos halált okozhat. Győződjön meg arról, hogy gyermekek és mentálisan sérült személyek ne játsszanak a csomagolóanyaggal.

### 2. KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne nyissa ki a csomagolást éles vagy hegyes tárgyakkal, például vágóeszközökkel.

### 3. VÁRHATÓ TILTOTT HASZNÁLAT!

- Soha ne használja a terméket mászókaként vagy ruhaszárító vagy függőágy felakasztására.
- Ajánlott víznyomás: maximum 3,5 bar. A terméket semmilyen körülmények között ne működtesse kiegészítő szivattyúval vagy háztartási vízellátással.
- Ne használjon sót vagy más fagyálló anyagot.

### 4. FORRÁZÁS VESZÉLYE!

- A forrázás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a napenergiás zuhany használata előtt a kart „hideg” víz állásba állítja. Ezután állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Soha ne hagyja gyermekeket és fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyeket (pl. alkohol hatása alatt állókat) felügyelet nélkül a termék közelében.

### 5. FERTŐZÉS VESZÉLYE!

- Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, a tartályban elszaporodhatnak a baktériumok. Hosszabb használat nélküli időszak előtt és után ürítse ki a terméket. Ne igyon a termékből származó vizet.